

**Anexo 2: Doblado del chaleco salvavidas**

- 1) Apoye en una superficie plana el chaleco salvavidas inflable Aquatic.
- 2) Estire la cámara interior amarilla.
- 3) Enrolle la cámara amarilla de modo tal que le permita ir uniendo los abrojos de los bordes de la funda.

**IMPORTANTE:** la manija "Jerk to Inflate" debe quedar colgando fuera de la cámara y de la funda del chaleco. Si esto no ocurriera, no podrá activar el sistema manual de inflado.

- 4) En la zona del cuello, enrosque la cámara en forma más ajustada para lograr mayor comodidad.
- 5) Verifique que todo el abrojo del contorno de la funda quede pegado firmemente.

